



Color Video Camera

드라이버 설치 매뉴얼



HR-6305

서울시 동대문구 용두동 787 동의보감타워 1815 호 ㈜브이투테크놀러지코리아
 TEL. 02)3293-6301 FAX. 02)3293-6302 Homepage: http://www.pjp.kr

● 목 차

1.	드라이버 다운	3
2.	Windows XP 드라이버 설치	4
	자동 설치	4
	수동 설치	5
3.	Windows Vista 드라이버 설치	8
	자동 설치	5
	수동 설치	6
4.	Windows 7 드라이버 설치	10
	자동 설치	13
	수동 설치	14
5.	설치 후 카메라 영상 확인	14



1. 드라이버 다운

- 1. HR-6305 드라이버를 다운 받기 위해 HR-6305 홈페이지에 접속한다. ☞ 홈페이지 주소: <u>http://www.pjp.kr</u>
- 홈페이지 접속 후 'Download → Application'으로 이동하면 [그림 1-1]의 화면처럼 "PTZ 카메라 드라이버"가 나타나는데 해당 OS 에 맞는 드라이버를 선택하여 다운 받는다.

bout Project Phone		Product	Downi	oad	Customer Service	Col	mpany Inf
d	Home >	Download > Apple 2	plication			105	
	Appl	ication					
on		Ê					
otos	2					and a	
	<			10			≥
				D 2011D	D ID 2511D		
	O PJP	Series					
	O PJP	Series	-	4 - 10 - 45	Loss 0 Dhatas	0.1.1-	
	D PJP	Series	Firmware	Application	Icon&Photos	Catalog	
	D PJP M 번호	Series Ianual 분류	Firmware 상품명	Application	Icon&Photos 제목	Catalog 등록일	조회
	D PJP M 번호 8	Series Ianual 분류 Application	Firmware 상품명 ALL	Application PTZ카메라 드리	Icon&Photos 제목 라이버_(Win7)	Catalog 등록일 2012-08-21	조희 0
	© PJP M 변호 8 7	Series Ianual 분류 Application Application	Firmware 상품명 ALL ALL	Application PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리	Icon&Photos 제목 같이버_(Win7) 같이버_(Vista)	Catalog 등록일 2012-08-21 2012-01-18	조회 0 109
	D PJP M 번호 8 7 6	Series anual 문류 Application Application Application	Firmware 상품명 ALL ALL ALL	Application PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리	Icon&Photos 제목 라이버_(Win7) 라이버_(Vista) 라이버_(XP)	Catalog 등록일 2012-06-21 2012-01-18 2012-01-18	조희 0 109 110
	D PJP M 번호 8 7 8 5	Series Anual 분류 Application Application Application	Firmware 상품명 ALL ALL ALL PJP-20UR	Application	Icon&Photos 제목 감이버_(Win7) 감이버_(Vista) 감이버_(XP)	Catalog 등록일 2012-08-21 2012-01-18 2012-01-18	조희 0 109 110 229
	■ PJP M 번호 8 7 6 5 4	Series anual 로류 Application Application Application Application	Firmware 상품명 ALL ALL ALL PJP-20UR PJP-25UR	Application PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 Daisy Chain 드 컨트롤러 소프트	Icon&Photos 제목 감이버_(Win7) 감이버_(Vista) 감이버_(XP) 라이버	Catalog 등록일 2012-00-21 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-11	조희 0 109 110 229 183
	♥ PJP M 번호 8 7 6 5 4 3	Series Annual 로류 Application Application Application Application Application	Firmware 상품명 ALL ALL ALL PJP-20UR PJP-25UR PJP-50USB	Application PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 Daisy Chain 드 컨트롤러 소프트 펌웨어 업데이트	Icon&Photos 제목 제목 값이버_(Win7) 값이버_(Vista) 값이버_(XP) 라이버 값이버 값이버 값이버_(XP) 급웨어 들 소프트웨어_(Win 2000)	Catalog 등록일 2012-08-21 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-11 2012-01-11	조희 0 109 110 229 183 135
	♥ PJP M 번호 8 7 6 5 4 3 2	Series Anual Eq. Application Application	Firmware 성품명 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시	Application PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 PTZ카메라 드리 Daisy Chain 드 컨트롤러 소프트 펌웨어 업데이트 포위아 업데이트	Icon&Photos 계목 계약 감이버_(Win7) 감이버_(Vista) 감이버_(XP) 라이버_(XP) 라이버 로이버 로이버 로이버 로이버	Catalog 등록일 2012-08-21 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-11	조희 0 109 110 229 183 135 142

[그림 1-1]



1. Windows XP 용 드라이버를 다운 받은 후 압축을 풀고 해당 폴더로 이동하면 [그림 2-1]의 'Setup' 이라는 설치 파일이 보인다.

이 'Setup' 파일을 클릭하면 자동 설치 마법사가 시작한다.

Hanc	yCap_Driver_XP 🕨	→ HandyCap_Driver_XP → · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
구성 🔻 라이브러	리에 포함 ▼ 공유 대상 ▼ 굽기	새 폴더				
🚖 즐겨찾기	이름	수정한 날짜	유형	크기		
🚺 다운로드	🍌 Driver	2012-06-21 오후	파일 폴더			
📃 바탕 화면	👜 data1	2006-06-07 오전	ALZip CAB File	1,151K		
🗓 최근 위치	🗟 data1	2006-06-07 오전	HDR 파일	59K		
	👼 data2	2006-06-07 오전	ALZip CAB File	7,089K		
詞 라이브러리	ikernel.ex_	2002-07-25 오후	EX_파일	339k		
📑 문서	lavout.bin	2006-06-07 오전	BIN 파일	1K		
비디오	🛃 Setup	2001-04-11 오후	응용 프로그램	163K		
📄 사진	Setup	2006-06-07 오전	구성 설정	18		
d) 음악	setup.inx	2006-01-04 오후	INX 파일	141		

[그림 2-1]

2. 자동 설치 중 [그림 2-2]의 화면이 나타났다면 수동으로 드라이버를 설치해야 한다.





- 수동 설치
- '제어판 → 장치 관리자'로 이동하면 [그림 2-3]의 화면이 나타난다.
 여기서 HR-6305 에 해당하는 장치에 마우스 오른쪽 클릭을 하면
 '드라이버 업데이트(P)'라는 항목이 나타난다.

📙 컴퓨터 괄리 💦 📃 🗖 🔀					
🗐 파일(E) 동작(<u>A</u>) 보기(<u>V</u>) 창(₩) 도움말(<u>H</u>)		_ 8 ×		
	2 🕿 🗶 😹				
 ■ 컴퓨터 관리(로컬) ■ 신스템 도구 ● 10 이벤트 뷰어 ● 28 유 플더 ● 27 유 플더 ● 28 유 플더 ● 27 유 플더 ● 27 유 플더 ● 28 유 프로그램 	■ LUNX ■ 네트워크 아랍터 ● 디스클레이 아랍터 ● □ 스를레이 아랍터 ● 마우스 및 기타 포인팅 장치 ● 메모리 기술 드라이버 ● 모니터 ● 모니터 ● 오니터 ● 오니터 ● 오니터 ● 오니터 ● 오니터 ● 오니터 ● 아이지 장치 ● 오이지징 장치 ● 이지장 장치 ● 이지장 아리 ● 기는 ● 지정소 볼륨 ● 지장소 볼륨 ● 지장소 ● 기도 ● Bluetooth 라디니 ● IDE ATA/ATAT	: 롤러 업데이트(<u>P)</u> 화(<u>D)</u> 변경 사항 검색(<u>A)</u>			
[그림 2-3]					

 2. [그림 2-3]의 '드라이버 업데이트(P)'를 클릭하면 [그림 2-4]의 화면이 나타난다.
 여기서 '목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)(S)'의 항목을 선택하고 '다음(N)'을 클릭한다.



[그림 2-4]

★ 서울시 동대문구 용두동 787 동의보감타워 1815 호 ㈜브이투테크놀러지코리아 TEL. 02)3293-6301 FAX. 02)3293-6302 Homepage: http://www.pjp.kr

3. [그림 2-5]의 화면이 나타나면 '찾아보기(R)'를 클릭하여 HR-6305 드라이버가 있는 폴더를 선택한다.

하드웨어 업데이트 마법사				
검색 및 설치 옵션을 선택하십시오.				
⊙ 미 위치에서 가장 적합한 드라미버 검색(S) 마래 확인란을 사용하며 기본 검색 위치(로컬 경로 및 미동식 미디머)를 제한하거나 확장하십 시오, 검색한 것 중 최적의 드라미버를 설치할 것입니다.				
✔ 미동식 미디어 검색(플로피, CD-ROM)(<u>M</u>) ✔ 검색할 때 다음 위치 포함(<u>O</u>): C:₩Documents and Settings₩룬시₩바탕 화면₩Han(✔ <mark>\$</mark> 찾마보기(<u>B</u>)				
○ 검색 안 함. 설치할 드라이버를 직접 선택(D) 목록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오. 사용자가 선택한 드라이버가 사용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.				
< 뒤로(B) 다음(N) > 취소				

[그림 2-5]

4. 폴더를 선택 한 후 '다음(N)'를 누르면 설치가 진행되는데 설치 중에 [그림 2-6]의 화면이 나타나면 '계속(C)'을 선택하여 설치를 계속 진행한다.

하드웨어 설치			
⚠	다음 하드웨어에 대해 설치하고 있는 소프트웨어: HANDY CAP		
	Windows XP 호환성 확인을 위한 Windows 로고 테스트를 통과하 지 않았습니다. (<u>이 테스트가 중요한 이유</u>) 소프트웨어 설치를 계속하면 현재 또는 나중의 시스템 작업을 손상하거나 불안정하게 만들 수 있습니다. 소프트웨어 설치를 중지하고 하드웨어 제조업체로 연락하여 Windows 로고 테스 트를 통과한 소프트웨어를 문의할 것을 적극 권장합니다.		
	계속(<u>C</u>) 설치 중지(<u>S</u>)		

[그림 2-6]

《 사울시 동대문구 용두동 787 동의보감타워 1815 호 ㈜브이투테크놀러지코리아
 TEL. 02)3293-6301 FAX. 02)3293-6302 Homepage: http://www.pjp.kr

5. 설치가 완료되면 [그림 2-7]의 화면이 나타난다.



[그림 2-7]



3. Windows Vista 드라이버 설치

- 자동설치
- 1. Windows Vista 용 드라이버를 다운 받은 후 압축을 풀고 해당 폴더로 이동하면

[그림 3-1]의 'Setup' 이라는 설치 파일이 보인다.

이 'Setup' 파일을 클릭하면 자동 설치 마법사가 시작한다.

ⓒ					
구성 ▼ 라이브러리아	포함 🔻 공유 대상	▼ 굽기 새 폴더			
🚖 즐겨찾기	이름	수정한 날짜	유형	크기	
🚺 다운로드	🍌 DrvFile	2012-06-21 오후	파일 폴더		
🔜 바탕 화면	Data1	2007-01-23 오후	ALZip CAB File	328KB	
🗐 최근 위치	<table-of-contents> data1</table-of-contents>	2007-01-23 오후	HDR 파일	11KB	
	👼 data2	2007-01-23 오후	ALZip CAB File	698KB	
詞 라이브러리	engine32	2004-07-16 오전	ALZip CAB File	451KB	
📑 문서	layout.bin	2007-01-23 오후	BIN 파일	1KB	
😸 비디오	🔄 setup	2004-07-16 오전	응용 프로그램	115KB	
🔜 사진	setup.ibt	2007-01-23 오후	IBT 파일	356KB	
👌 음악	Setup	2007-01-23 오후	구성 설정	1KB	
	setup.inx	2007-01-23 오후	INX 파일	201KB	
📳 컴퓨터 🏝 로컬 디스크 (C:)					

[그림 3-1]

2. 자동 설치 마법사가 시작하면 [그림 3-2]의 화면이 나타나고 순서에 따라 설치를 진행하면 된다.



[그림 3-2]



- 수동 설치
- '제어판 → 장치 관리자'로 이동하면 [그림 3-3]의 화면이 나타난다.
 여기서 HR-6305 에 해당하는 장치에 마우스 오른쪽 클릭을 하면
 '드라이버 업데이트(P)'라는 항목이 나타난다.



[그림 3-3]

2. [그림 3-3]의 '드라이버 업데이트(P)'를 클릭하면 [그림 3-4]의 화면이 나타난다.여기서 '컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)'을 클릭한다.



[그림 3-4]

사울시 동대문구 용두동 787 동의보감타워 1815 호 ㈜브이투테크놀러지코리아
 TEL. 02)3293-6301 FAX. 02)3293-6302 Homepage: http://www.pjp.kr
 Homepage: http://wwww.pjp.kr

3. [그림 3-5]의 화면이 나타나면 '찾아보기(R)'를 클릭하여 HR-6305 드라이버가 있는 폴더를 선택한다.

	폴더 찾아보기
ⓒ ① 드라이버 소프트웨어 업데이트 - 알 수 없는 장치	하드웨어에 대한 드라이버가 들어 있는 폴더를 선택하십시오.
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다.	
다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색:	> 20120619
(Buildedwidedwidedwidedwided)	AnayCap_Driver_Vista
→ 컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택(L) 이 목록에는 친자와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 드라이버 소프트웨어를 표시합니다.	
다음(아) 취소	폴더(F): UNIVEN 확인 취소
[-]	2 5 1

[그림 3-5]

4. 폴더를 선택 한 후 '다음(N)'을 누르면 설치가 진행되는데 설치 진행 중에 [그림 3-8]의 화면이 나타나다.

여기서 '이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I)'을 선택하여 설치를 진행한다.



- [그림 5-0
- 5. 설치가 완료되면 [그림 3-9]의 화면이 나타난다.





4. Windos7 드라이버 설치

- 자동설치
- 1. Windows Vista 용 드라이버를 다운 받은 후 압축을 풀고 해당 폴더로 이동하면

[그림 3-1]의 'Setup' 이라는 설치 파일이 보인다.

이 'Setup' 파일을 클릭하면 자동 설치 마법사가 시작한다.

	에 포함 ▼ 공유 대상 ▼ 굽기 새	폴더		
😭 즐겨찾기	이름	수정한 날짜	유형	크기
🚺 다운로드	0x0404	2008-03-27 오후	구성 설정	71
🔜 바탕 화면	0x0409	2008-03-27 오후	구성 설정	14
🗐 최근 위치	0x0412	2008-03-27 오후	구성 설정	9
	1028.mst	2011-06-23 오후	MST 파일	47
潯 라이브러리	1033.mst	2011-06-23 오후	MST 파일	41
📑 문서	1042.mst	2011-06-23 오후	MST 파일	63
🚼 비디오	📴 Data1	2011-06-23 오후	ALZip CAB File	320
🔚 사진	🕞 Driver Install 32bit	2011-06-23 오후	Windows Installer	526
👌 음악	Setup.dll	2011-06-23 오후	응용 프로그램 확장	1,734
	📴 setup	2011-06-23 오후	응용 프로그램	589
1. 컴퓨터	a Setup	2011-06-23 오후	구성 설정	3

[그림 4-1]

2. 자동 설치가 시작되면 맨 처음 [그림 3-2]의 화면처럼 언어를 선택하라고 나타난다. 해당 언어를 선택한다.

설치 언어	선택	×
ٹ	설치하는 동안 사용할 언어를 마래에서 선택하십시오.	
	한국어(대한민국) 🔹	
	확인 취소	
	[그림 4-2]	

3. 해당 언어를 선택한 후 확인을 누르면 자동 설치가 이루어지는데, 설치 중에 [그림 4-3]의 화면이 나타난다. 이 때 '설치(I)'을 선택한 뒤 계속 진행한다.





- 수동 설치
- '제어판 → 장치 관리자'로 이동하면 [그림 3-3]의 화면이 나타난다.
 여기서 HR-6305 에 해당하는 장치에 마우스 오른쪽 클릭을 하면
 '드라이버 업데이트(P)'라는 항목이 나타난다.



[그림 3-3]

2. [그림 3-3]의 '드라이버 업데이트(P)'를 클릭하면 [그림 3-4]의 화면이 나타난다.여기서 '컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)'을 클릭한다.



[그림 3-4]

서울시 동대문구 용두동 787 동의보감타워 1815 호 ㈜브이투테크놀러지코리아

3. [그림 3-5]의 화면이 나타나면 '찾아보기(R)'를 클릭하여 HR-6305 드라이버가 있는 폴더를 선택한다.



[그림 3-5]

4. 폴더를 선택 한 후 '다음(N)'을 누르면 설치가 진행되는데 설치 진행 중에 [그림 3-8]의 화면이 나타나다.

여기서 '이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I)'을 선택하여 설치를 진행한다.



- 5. 설치가 완료되면 [그림 3-9]의 화면이 나타난다.





5. 설치 후 카메라 영상 확인

1. HR-6305 드라이버 설치 후 카메라 영상을 확인 하기 위해서는 별도의 프로그램이 필요하다.

☞ 카메라 영상 확인 가능한 프로그램 : amcap, Skype, Nateon 화상메신저,

S/W 화상회의...등

- 2. 위 카메라 영상 확인 프로그램 중 가장 간편하게 확인이 가능한 프로그램은 amcap 프로그램이다.
- 3. 카메라 영상 확인 프로그램인 amcap 의 설치 및 사용방법은 아래와 같다.
 - ㄱ. amcap 프로그램(데모버전)을 다운받는다.

(포탈 사이트에서 'amcap'이라고 검색하면 쉽게 찾을 수 있다.)

NAV	ER	amcap • 234 अंगडल -
통합검색	>	연관검색어 및 amcap 다운로드 amcap사용법 윈도우7램 화성점 프로그램 웹캠 프로그램 amcap다운
블로그	•	manvcam 캠프로그램 캠녹화프로그램 캠사진프로그램
이미지	>	¥27
지식iN	>	
동영상	>	<u>amcap</u> 2012,04,19 ❷ 검색대표시 amcan exe 는 웹캑 전단용으로 룬다. 출처: http://fif4seft/54eft/434 tistory.com/136
사이트	>	iq_up,blog,me/100156275939 iq_up님의 블로그 ㅣ 블로그 내 검색
अभा	>	amcap 다운로드u 2011.09.14 🖉 검색어표시
머학사진	>	amcap 다운로드amcap 예제를 가지고 작업하고있습니다. amcap 예제 소스중 내용이 이해되실듯 현제 저는 amcap 예제를
뉴스	>	가지고 하구있구요 해상도 amcap 입니다. 로지텍꺼보다 훨씬 blog.naver.com/dismai5200/100140004186 dismai5200님의블로그 I 블로그 내 검색
더보기	÷	
정렬 정확도 3	최신순	amcap][캡,윈캡 프로그램] 2011.08.21 ✔ 검색어표시 amcap 이라는 프로그램입니다. amcap에서 만든 챔으로 활용하지만 저는 LG캡을 쓰고잇는데 되서 올려봅니다. blog.naver.com/obbana/10116532667 Charing Love 블로그 내 검색
기간		DirectShow의 AMCap Build 2010.08.24 🖉 검색머표시
전체	1일	결국, 내컴퓨터의C:\Program Files\PMicrosoft Platform SDK for Windows Server 2003 H2\PSamples\PMultimedia\DirectSh ov\PCapture\PAMCap 저장된 AMCap 이라는 소스를 알게되었고, 이것을 찾아가 F5-F9-F10
1주	1달	blog.naver.com/roboinside/80114094341 Code Generation ㅣ 블로그 내 검색
1년	SITIOPE	엘파이로 포팅된 amcap 입니다. 2009.12.24
	-9994	
영역		털 수 있을 것입니다. 그리고 amcap는 많은 것을 참고될 수 있는 소스라고 aptinfo,tistory.com/64 - 조스고기의 생전가게(@josgogi) 블로그 내 검색
		[그림 5-1]

∟. amcap 를 다운 받아서 설치하면 PC 에 [그림 5-2]의 아이콘을 볼 수 있다.이 아이콘을 더블 클릭하여 실행시킨다.



□. amcap 를 실행시키면 [그림 5-3]의 화면처럼 카메라 영상을 볼 수 있다.



[그림 5-3]

 . 만약 카메라 영상이 안 보이는 경우에는 [그림 5-4]의 화면에서처럼 'Devices'가 제대로 선택되어 있는지 확인한다.

다른 디바이스가 선택되어진 경우 HR-6305 디바이스를 선택하여 준다.



[그림 5-4]

- End of Document -