USB3.0 HD Video Conferencing Camera



사용자 설명서

V1.2

(한국어)

Preface

USB3.0 HD Video Conferencing Camera VHD-V60U 를 구입해 주셔서 감사합니다. 제품의 설치 및 사용에 앞서 본 설명서를 숙지해 주십시오.

Precautions

카메라의 손상을 방지하기 위해 아래의 사항을 준수해 주십시오.

- 습하거나 먼지가 많은 곳을 피해 주십시오.
- 커버를 분리하시면 안됩니다. 정기 쇼크를 유발할 수 있습니다. 오작동 시 공급자에게 문의하시기 바랍니다.
- 허용되는 온도, 습도 범위 내에서 사용하여야 하며 정격 전압을 사용하여야 합니다.
- 카메라를 청소할 경우 부드러운 천을 이용하여야 하며 흠집이나 이물질이 묻지 않도록 주의하여야 합니다.

Note

특정 주파수의 전자파는 화질에 영향을 끼칠 수 있습니다.

저작권 공고

본 제품의 수입원, ㈜브이투테크놀러지코리아(V2 Technology Korea, Inc.)는 본 설명서 내용에 대한 모든 해석권을 보유하며 본 설명서의 정보가 변경이 있을 경우 별도 통지를 하지 않습니다. 또한 ㈜브이투테크놀러지코리아의 허가 없이 본 설명서의 임의의 내용에 대해 어떤 형식으로든 복제, 복사, 번역을 할 수 없습니다.

Contents

취급상 유의 사항	4
빠른 설치	5
특징	7
제품 사양	8
Main Unit	11
Size	12
IR 리모트 컨트롤러 설명	
RS-232 Interface	15
VISCA Network Configuration	16
Serial Communication Control	17
Command List	17
메뉴 세팅	17
USB3.0	31
Maintenance and Troubleshooting	

취급상 유의 사항

• 전기 안전

전기안전기준에 의거하여 설치 및 사용하십시오.

• 운반 시 유의 사항

제품의 이동, 보관, 설치 시 물리적 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오.

● 전원 극성

본 제품의 전원은 +12V 이며, 최대 전류는 2 입니다. 전원 극성은 아래 그림과 같습니다.



• 설치 시 유의 사항

카메라 운반 시 헤드 부분을 절대로 잡으면 안되며, 카메라 헤드를 손으로 돌리면 기계적인 문제가 발생할 수 있습니다.

부식성 액체나 가스, 고체 등이 커버에 닿지 않도록 주의 하십시오.

회전 반경에 장애물이 없도록 합니다.

설치가 완료되기 전에는 전원을 연결하지 마십시오.

● 개조 금지

제조사 및 수입원의 허가 없이 개조 또는 분해한 경우 책임을 지지 않습니다.

제품 구성

제품 개봉 시 하기의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하십시오.

카메라	1pcs
AC 전원 어댑터	1pcs
전원 코드	1pcs
RS232 케이블	1pcs

리모트 컨트롤러	1pcs
User Manual	1pcs
USB3.0Cable (Type A male to Type B male)	1pcs

빠른 설치

Step1. 전원을 켜기 전에 연결을 확인하십시오.



Step2. System select 스위치 설정

Video 형식 선택:

	VIDEO S	System	
0	1080p60	8	720p30
1	1080p50	9	720p25
2	1080i60	А	-

3	1080i50	В	-
4	720p60	С	-
5	720p50	D	576i
6	1080p30	Е	480i
7	1080p25	F	-

주의:

a. 스위치 설정 변경 후, 카메라를 다시 시작하여야 합니다.

b.720p30 과 720p25 는 HDMI 연결 시에만 가능합니다.

Step3. 전원스위치가 On 이면 표시등이 켜집니다

Step4. 전원이 켜지면 수평 및 수직 한계점까지 회전 후 중앙으로 이동하면서 초기화가 진행됩니다.(참고:0번에 프리셋의 저장된 값이 있으면 그 위치로 이동)

특징

• USB3.0

USB3.0 ultra-high speed 전송지원 및 실시간 손실 없는 HD 데이터 전송, USB3.0, USB2.0, HDMI, Network stream 동시 출력 지원 및 CVBS 호환.

- Microphone & AAC Audio Encoding
 마이크 내장, Audio line in input, AAC audio 인코딩 지원
- H.265 지원

H.265 인코딩, 초저 대역폭의 Full HD 1080p/60fps video stream 지원

• 1080P Full HD

Panasonic's 1/2.7 inch, 2.07 million pixels 의 고품질 HD CMOS sensor,

• Ultra-high Frame Rate

1080P에서 60fps, 720P에서 120fps, 640x480P에서 240fps 출력(단, 네트워크 모드 시)

• Face Detection

Face Detection module 내장, PTZ tracking 지원 (옵션사항).

• Local Storage

Local storage module 지원. 별도의 NVR 없이 USB flash disk 에 직접 녹화 지원.

• Low-light

2D and 3D 소음저감 알고리즘이 결합된 High SNR of CMOS 센서 장착으로, 효과적인 노이즈 감소뿐만 아니라, 저조도 하에서도 선명하고 깨끗한 이미지 구현

● 20x 광학 줌 + 32x 디지털 줌

TAMRON 고화질 super telephoto lens 사용.

Remote Control

RS232/485 인터페이스 지원.

제품 사양

Model		
Name	USB3.0 HD Video Conferencing Camera	
Camera		
	HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,	
비디스 시스테	720p/120 (supported by network only), 720p/60, 720p/50, 720p/30,	
	720p/25, 640x480p/240 (supported by network only, optional)	
	SD: 480i, 576i	
센서	1/2.7", CMOS, Effective Pixel: 2.07M	
스캐닝 모드	Progressive	
렌즈	20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8	
디지털 줌	32x (optional)	
최저 조도	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)	
셔터	1/30s ~ 1/10000s	
히이트 배러스	Auto, 3000K/Indoor, 4000K,5000K/Outdoor,6500K-1,6500K-2,	
와이드 걸린으	6500K-3,One Push, Manual	
후광 보정	Support	
디지털 노이즈 저감	2D&3D Digital Noise Reduction	
비디오 S/N	≥55dB	
수평 화각	60.7° ~ 3.36°	
수직 화각	34.1° ~ 1.89°	
수평 회전 범위	±170°	
수직 회전 범위	-30° ~ +90°	
Pan Speed 범위	1.7° ~ 100°/s	
Tilt Speed 범위	1.7° ~ 69.9°/s	
H & V 플립	Support	
정지화면	Support	
Face Detection	Support (optional)	
Local Storage	Support	
프리셋	255	

Preset 오차범위	0.1°	
USB		
	Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8,Mac OS X,	
지권 03	Linux	
Color System	YUV 4:2:2	
	USB3.0:1080p/60, 1080p/50, 1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50,	
비디오 포맷	720p/30, 720p/25	
	USB2.0:960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50	
USB video		
communication protocol		
UVC PTZ	Support	
IPC Features		
비디오 코딩 기준	H.265/H.264/MJEPG	
비디오 스트림	Main Stream, Sub Stream	
메인 스트림 해상도	1920x1080, 1280x720, 1024x576	
서브 스트림 해상도	720x576, 720x480, 320x240	
전송률	128Kbps ~ 8192Kbps	
전송타입	Variable Rate, Fixed Rate	
Frame Data	50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps, 720p120: 120fps,	
Frame Rate	640x480p240: 240fps	
오디오 기준	AAC	
오디오 전송	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps	
지원 프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc.	
Input/Output Interface		
HD Output	1xHDMI: Version1.3	
SD Output	1xCVBS: 3.5mm mini jack, 1Vp-p, 75Ω	
네트워크 인터페이스	1xRJ45: 10M/100M Auto-Negotiation Ethernet	
오디오 인터페이스	1-ch 3.5mm audio interface, Line In	
	1xUSB3.0: Type B female jack	
USB	1xUSB2.0: Type A female jack	

	1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol:	
	VISCA/Pelco-D/Pelco-P	
Communication	1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA	
인터페이스	network use only	
	1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol:	
	VISCA/Pelco-D/Pelco-P	
전원 커넥터	JEITA type (DC IN 12V)	
일반 사양		
전원	DC 12V	
최대 전류 소비	1.0A (Max)	
동작 온도	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)	
보관 온도	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
MBTF	≥30000 hours	
최대전력 소비	12W (Max)	
크기	169mm x 142mm x 164mm	
무게	1.35Kg (3.0lb)	

Main Unit







Size

IR 리모트 컨트롤러 설명



1. Standby 버튼

Standby 버튼을 누르면 Standby 모드가 되며 한번 더 누르면 일반모드로 돌아옵니다. (Note: Standby 모드 전력 소비량은 일반모드의 50%)

2. 숫자 버튼

프리셋의 설정이나 호출 시 사용합니다.

3. *Button

조합 버튼

4. Set/Preset Buttons

Set preset: 프리셋 저장 시 [SET PRESET] + 숫자 버튼(0-9)

5. 팬-틸트 제어 버튼 상하좌우로 방향을 조절합니다.

6. MENU

15 MENU: OSD MENU 선택 시 사용합니다.

7.줌 버튼

Slow Zoom: ZoomIn [+] or ZoomOut [-] slowly Fast Zoom: Zoom In [+] or Zoom Out [-] fast

16 8. 팬-틸트 L/R set

1 또는 2 번 버튼과 함께 눌러 팬-틸트 방향을 설정합니다.

L/R Set +1[STD]: L/R Set 과 동일한 방향으로 팬-틸트를 설정합니다.

L/R Set +2[REV]: L/R Set 과 반대의 방향으로 팬-틸트를 설정합니다.

9. 포커스 버튼

초점 조절에 사용합니다.

[AUTO] 버튼을 누르면 자동으로 물체의

중심에 초점이 맞춰지며, 수동으로 조절을 원 할 때는, [MANUAL] 버튼을 누르고 [Far] (Focus on far object) and [NEAR] (Focus on near object) 버튼을 눌러 조절합니다. 10. 카메라 선택 버튼 리모트 컨트롤러를 이용하여 작동하고자 하는 카메라를 선택합니다.. 11. # Button 조합 버튼 12. 카메라 IR Address 선택 버튼 [*]+[#]+[F1]: Address1 [*]+[#]+[F2]: Address2 [*]+[#]+[F3]: Address3 [*]+[#]+[F4]: Address4 13. 프리셋 삭제 버튼 Clear preset: 프리셋 삭제 시. [CLEAR PRESET] + Numeric button (0-9) Or: [*]+[#]+[CLEAR PRESET]: 모든 프리셋 삭제 14. 팬/틸트 제어 버튼 화살표 버튼을 눌러 상하좌우로 방향을 누르면 조절합니다. [HOME] 버튼을 중앙으로 이동합니다. 15. Back 버튼 상위 OSD 메뉴로 돌아갑니다. 16. BLC (Backlight Compensation) Button BLC ON/OFF: 자동노출 모드에서만 작동합니다 물체 뒤에 빛이 있는 경우 검게 보입니다. 이러한 경우 backlight ON/OFF 버튼을 누릅니다.

17. Pan/Tilt reset

팬/틸트 자가테스트를 진행합니다.

18. Image freezing function

수동 Freeze: 리모트 컨트롤러의 [F4]를 누른 후 프리징 기능을 열면, 좌측 상단에 "Freeze"라는 글자가 나타나며, 5 초 후 자동으로 사라집니다. 만약 프리징 기능을 취소하려면 다시 [F4]를 누르면 되며, 이 경우 역시 좌측 상단에 "Unfreeze"라는 글자가 나타나며 5 초 후 자동으로 사라집니다.

Recalling the Preset image Freeze : OSD 메뉴의 "Recalling the Preset image Freeze" 가 활성화하면 프리셋을 호출할 때까지 프리셋 호출 전 화면을 저장합니다. 이 기능은 설정된 프리셋 화면과 카메라 상의 화면을 교차적으로 보여주는 기능입니다.

19. 단축버튼 조합

[*]+[#]+[1]: OSD menu default English [*]+[#]+[3]: OSD menu default Chinese [*]+[#]+[4]: Default IP address [*]+[#]+[5]: Save OSD [*]+[#]+[6]: Quickly recover the default [*]+[#]+[8]: Look the camera version [*]+[#]+[9]: Quickly set up inversion

RS-232 Interface



No.	Function
1	DTR
2	DSR
3	TXD
4	GND
5	RXD
6	GND
7	IR OUT
8	NC





VISCA Network Configuration



Serial Communication Control

일반 동작 모드에서, 카메라를 RS23 로 제어할 수 있습니다. ➤ RS232 Communication Control RS232 로 제어되며, RS232C 파라미터는 아래와 같습니다. Baud rate: 2400/4800/9600 bit/s. Start bit: 1 bit. Data bit: 8 bits. Stop bit: 1bit. Parity bit: none. ➤ RS485 Communication Control RS485 로 제어되며, Half-duplex 모드는 아래와 같습니다.

Baud rate: 2400/4800/9600 bit/s. Start bit: 1 bit.

Data bit: 8 bits.

Stop bit: 1bit.

Parity bit: none.

전원을 켜면, 우측 위로 이동한 후 초점거리를 최대로 하여 중앙으로 이동합니다. (Note: 초기화가 완료되면 프리셋 0 번 또는 0 번이 없는 경우 1 번 위치로 이동합니다) 이후에는 통신 명령어로 제어가 가능합니다.

Command List

자세한 VISCA/ Pelco-D/ Pelco-P protocol command list 가 필요한 경우, 수입원으로 문의 바랍니다.

메뉴 세팅

1. Menu(메뉴)

일반 동작 모드에서, [MENU] 버튼을 누르면 메뉴가 표시됩니다. 화살표 버튼으로 이동하면 선택된 메뉴가 표시됩니다. 선택된 메뉴에서 [HOME] 버튼을 누르면 해당 서브메뉴가 나타납니다.



2. EXPOSURE(노출)

커서를 이동하여 Exposure 메뉴로 이동한 후 [Home]버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

EXPOSURE ► Mode Auto ExpCompMode Off Backlight Off Gain Limit 3 Anti-Flicker 50Hz DRC 8 ▲▼ Select Item Change Value [Menu] Back

Mode: 노출 모드. 옵션항목: Auto, Manual, SAE, AAE, Bright. ExpCompMode: 노출보정 모드 옵션항목: On, Off (자동 모드에서만 작동) ExpComp: 노출보정 값, 옵션항목: -7 ~ 7 (ExpCompMode 가 On 인 경우만 작동) Gain Limit: 최대 gain limit. 옵션항목: 0 ~ 15 (Auto, AAE, Bright 모드에서만 작동) Backlight: 후광보정 설정 옵션항목: On, Off (자동 모드에서만 작동) DRC: DRC strength 옵션항목: 0~8. Bright: 광도조절 옵션항목:00~17. (Bright 모드에서만 작동)

Anti-Flicker: Anti-flicker. 옵션항목: Off, 50Hz, 60Hz (자동, Bright 모드에서만 작동) Iris: 조리개 옵션항목: F1. 8, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6,F6.8,F8.0,F9.6,F11.0,Close (수동, AAE 모드에서만 작동) Shutt: 셔터 옵션항목: 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250,1/350,1/500,1/725,1/1000,1/1500,1/ 2000,1/3000,1/4000,1/6000,1/10000 (수동, SAE 모드에서만 작동)

3. COLOR

 메인 메뉴에서 Color 메뉴로 커서 이동 후
 WB-Mode: 화이트밸런스 모드

 [Home]버튼을 누르면, 다음과 같은 화면이
 옵션항목:Auto,3000K/Indoor,4

 나옵니다.
 /Outdoor,6500K-1,6500K-2,650

COLO	DR
► WB Mode	Auto
Saturation	90%
Hue	7
AWB sens	Low
▲▼ Select	Item
↓ Change	Value
[Menu] Bac	k

WB-Mode: 화이트밸런스 모드 옵션항목:Auto,3000K/Indoor,4000K,5000K /Outdoor,6500K-1,6500K-2,6500K-3,One Push, Manual RG: Red gain. 옵션항목: 0~255 (수동모드에서만 작동) BG: Blue gain. 옵션항목: 0~255 (수동모드에서만 작동 Sat.: 포화도 옵션항목: 60% ~ 200%. Hue: 채도조절 옵션항목:0 ~ 14 AWB sens: 화이트 밸런스 민감도

옵션항목: Normal, High, Low.

4. IMAGE

메인 메뉴에서 IMAGE 메뉴로 커서 이동 후 [Home]버튼을 누르면, 다음과 같은 화면이 나옵니다.



Luminance: 밝기조절 옵션항목: 0 ~ 14

- Contrast: 대비조절
- 옵션항목: 0 ~ 14
- Sharpness: 선명도조절
- 옵션항목: Auto,0 ~ 15
- Flip-H: 수평이미지 전환
- 옵션항목: On, Off.
- Flip-V: 수직이미지 전환
- 옵션항목: On, Off
- B&W-Mode 이미지컬러

옵션항목: On, Off

Gamma:

옵션항목: Default, 0.45, 0.5, 0.56, 0.63 Style:

옵션항목: Norm, Clarity, Bright, Soft.

LDC:

옵션항목: On, Off.

주의:

1080p60 and 1080p50 에서는 렌즈 왜곡을 보정하지 않습니다.

5.P/T/Z



SpeedByZoom: 피사체 심도 옵션항목: On, Off AF-Zone: Interested in 초점지역 옵션항목: Center, Bottom AF-Sense 자동초점감도 옵션항목: Low, Normal, High L/R Set: 옵션항목: STD, REV Fast Zoom: 옵션항목: On, Off

6. NOISE REDUCTION

메인 메뉴에서 Noise Reduction 메뉴로 커서 이동 후 [Home]버튼을 누르면, 다음과 같은 화면이 나옵니다.



NR2D-Level: 2D noise reduction. 옵션항목: Off, Auto, 1 ~ 5 NR3D-Level: 3D noise reduction 옵션항목: Off, 1 ~ 8 D-HotPixel: Dynamic bad points 옵션항목: Off, 1 ~ 5

7. SETUP

메인 메뉴에서 SETUP 메뉴로 커서 이동 후 [Home]버튼을 누르면, 다음과 같은 화면이 나옵니다.



Language 언어선택 옵션항목: EN, Chinese, Russian Protocol: 프로토콜 옵션항목: AUTO, VISCA, PELCO-D, PELCO-P V_Address: 프로토콜 주소, AUTO, VISCA 옵션항목: 1 ~ 7 P_D_Address: PELCO-D protocol 옵션항목: 0 ~ 254 P_P_Address: PELCO-P protocol 옵션항목: 0 ~ 31 V_AddrFix: 적외선 스위치를 직렬포트를 통해 변경 옵션항목: On, Off (On 상태에서, 88 30 01 FF Command 사용 불가) Net Mode: 직렬포트 컨트롤네트워킹 설정 옵션항목: Serial, Paral Baudrate: 직렬포트 전송률 옵션항목: 2400, 4800, 9600

8. RESTORE DEFAULT

메인 메뉴에서 restore Default 메뉴로 커서 이동 후 [Home]버튼을 누르면, 다음과 같은 화면이 나옵니다..

	RESTORE DEF	AULT
	Restore?	No
	Change Va	lue
	[Home] OK	
	[Menu] Back	
-		

Restore: 공장초기화 설정 옵션항목: Yes, No 주의: [HOME] 버튼을 누르면, IR Remote address 와 VISCA address 포함한 모든 파라미터 값이 디폴트 값으로 변경됩니다. Save: 저장, 옵션항목: Yes, No

Network Function

1 운영환경

운영 시스템: Windows 2000/2003/XP/ vista/7/8 네트워크 프로토콜: TCP/IP

클라이언트 PC: P4/128MRAM/40GHD/ IP를 찾습니다. support scaled graphics card, support DirectX8.0 또는 상위버전.

2 장비 설치

- 카메라를 랜 케이블을 이용하여 해당
 PC에 연결합니다.
- 2) DC12V 어댑터를 연결합니다.
- 인터넷 포트의 오렌지 표시등이 켜지고 녹색 표시등이 깜빡이면 물리적인
 연결이 완료된 것입니다.

3 인터넷 연결

아래 그림 1.1 과 그림 1.2 와 같이 컴퓨터와 카메라를 연결합니다:



Picture 1.1 connect by internet cable



Picture 1.2 Connect by router /interchanger

4 LAN 을 통한 IP camera

4.1 IP address 설정

IP 카메라의 디폴트

```
IP address
```

"192.168.100.

88", IP 는 아래의 방법으로 확인 가능합니다: 방법 1: [*]와 [#], [4]를 순차적으로 누르면 화면에 IP address 가 나타납니다.

방법 2: 이더넷을 통해 카메라와 PC 를 연결합니다. "upgrade_En.exe"을 이용하여 IP를 찾습니다.



IP address 변경방법은 아래와 같습니다: 방법 1: 웹 컨트롤 페이지에서, "Network"--->IP 변경 ---->

"Apply" 클릭----> 카메라 재 시작

rau seguda		
IP Configuration Type:	Fixed IP Address +	
IP Address	192.168.100.88	
Subnet Mask:	255 255 255 0	
Gateway.	192.168.100.1	
DNS Address:	192 168 100 1	
MAC Address:	D4 E0 BE DB 18 06	
Port Settings		
HTTP Port number:	80 (80)	
RTSP Port	554 (554)	
PTZ Port	5678 (5678)	
Control Protocol Settings		
Visca Address:	1 (1~7)	
Pelco-D Address	0 (0~255)	
Pelco-P Address	0 (0-31)	
RTMP Settings		
First stream:	On Off Video Audio	
MRL_	rtmp://192.168.100.138/live/stream0	
Second stream	🗇 On 💿 Off 📄 Video 📄 Audio	
MRL	rtmp://192.168.100.138/live/stream1	
RTSP Settings		
RTSP Auth:	On ⊙ Off	
ONVIF Setting	20 222	
ONVIF:	O On ⊙ Off	
Multiment Cottinent		
Multicast	e On e Off	
Address	224 1 2 3	
Dat	6600	
Port	0000	

방법 2: "upgrade_En.exe"를 실행 후, IP 를

변경하고 "Set" 클릭하여 수정한 후 로그인 후 다음 화면이 나옵니다:

카메라를 재 시작합니다.



िं _{न् भ}

IP 카메라의 디폴트 IP address 는 "192.168.100.88"이며, user "admin", password "admin"입니다.

4.2 Visit/Access IP Camera

인터넷 익스플로어에서

<u>http://192.168.100.88</u> 을 입력합니다.(IE 웹 브라우저 이용 권장) 로그인 Window 팝업 창에서 login name: admin, password: admin을 입력하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.







인터넷을 통해 최초 접속 시 플레이어 소프트웨어(VLC)설치가 필요합니다. VLC 웹사이트 <u>http://www.videolan.org/vlc,downlo</u> ad 를 방문해서 VLC(player software)을 설치하면 위와 같은 화면이 나옵니다:

- 5 WAN (internet)을 통한 IP 카메라 접근/제어
- 5.1 Setup IPC accessed/controlled by

dynamic DNS

2 dynamic DNS available:

Dyndns.org, 3322.org

Router Port Mapping:

Tenda router 를 예를 들면, Router Home Page (interface page)에 들어가서, "Advanced"- "Virtual Server"선택하고, "Ext Port"와 "Int port", 에서 new port number 를 입력하고, put camera IP address to "Internal IP"에 카메라 IP address 를 입력 후, "Save"를 선택합니다:

			-			
andwidth Control	Virtual Re	Test .				
CNIS	anual 2	Server is us	eful for web server	s, ftp server	s, e-ma	iii
And Server	servers	, gaming an	d other special Inte	ernet applica	tions.	
M2 Plot	When e	nabled, cor	mmunication reque	sts from Inte	met to	you
nut .	router's	WAN port	will be forwarded to	the specifie	nd LAN	IP
TV	address	s. Be sure to	o statically assign th	he host's IP	for this	
sultrug Tables	function	to be cons	istent.			
latic Routing	0	-	Internal IP	Property lies	En	De
		and the second			100	-
	1 10	7 80	102.188.100.88	Beth	0	
		- 80	192,188,102,88	Buth	0	1
	5	554	192.168.100.88	Buth Buth Buth	0	0
	5	- 554	162.168.100.88	Bum Bum Bum Bum	0	0 0
	-	554	102.148.100.48	Buth Buth Buth Buth Buth	0	0 0 0
		554	102.188.303.88	Buth Buth Buth Buth Buth Buth Buth		0 0 0 0
	4 2 7	- 80 - 554 	102.168.100.88	lan ban ban ban ban ban		0 0 0 0 0

5.2 Dynamic DNS visit camera

카메라에 도메인 네임을 설정하고 파라미터를 setup 하면, dynamic DNS로 카메라에 접속 할 수 있습니다. 접속 링크: http://hostname :port number 예를 들어, 호스트 컴퓨터 네임:

voudomain.f3322.org,

카메라포트: 554,

접속 링크: http://youdomain.3322.org:554.



카메라 기본포트가 80 인 경우 포트번호를 입력할 필요가 없으며, 호스트 네임으로 카메라에 직접 연결해 사용할 수 있습니다. 5.3 VLC stream media player monitoring Visit VLC media server procedure

VLC media player 를 열고, "Media"->"Open 6.1 Homepage introduction

Network Steam", 또는 아래처럼 "Ctrl+N"을 클릭합니다 :

a v	LC media player	COLOR THE LAP
Me	dia Playback Audio Vi	ideo Subtitle Tools
	Open File	Ctrl+O
	Open Multiple Files	Ctrl+Shift+O
	Open Folder	Ctrl+F
۲	Open Disc	Ctrl+D
-	Open Network Stream	Ctrl+N
	Open Capture Device	Ctrl+C
	Open Location from clipbo	oard Ctrl+V
	Open Recent Media	•
	Save Playlist to File	Ctrl+Y
	Convert / Save	Ctrl+R
((+))	Stream	Ctrl+S
	Quit at the end of playlist	
	Quit	Ctrl+Q

Input URL address:

rtsp://ip: port number/1 (Main stream); rtsp://ip: port number/2 (Sub stream).



RTSP 기본포트: 554.



6 IP Camera parameter setup

Menu 모든 페이지에는 2 종류의 메뉴 바가 있습니다. 실시간 모니터링: 비디오 이미지 송출 파라미터 설정: 기능버튼 포함 **A. Video viewing window** 비디오 창은 비디오 해상도와 동일해야 합니다. 더블 클릭 시 풀-스크린으로 보여지며, 다시 더블클릭 하면 초기화면으로 돌아갑니다. 보기 창의 상태표시 바는 아래 그림과

I) Video playback pause button: control
 재생 일시 정지, 일시 정지 버튼입니다.
 2) Audio control buttons: 무음 모드로
 설정할 수 있습니다.

3) Full screen switch button.

B. PTZ Setup

같습니다.



PTZ direction control box: 위와 같이 상, 하, 좌, 우, 홈 버튼으로 구성되어 있습니다. 1) Rate: 수직속도 : 1~24 수평속도: 1 ~ 20. PTZ 스피드를 선택한 후 방향버튼을 누릅니다. Zoom In/Zoom out: 근/원거리 물체의 줌을 설정합니다, Focus In/ Focus Out: 근/원거리 물체의 포커싱을 설정합니다. Set/Call: 프리셋 설정 및 호출 시 사용합니다.

C. Language selection

Language English 🗸

Chinese/English/Russian

6.2 Media

Video	Setup,	"Video"	클릭
-------	--------	---------	----

Video Settings	
720p120:	On ● Off
Video Format:	Dial Priority 🔻
Encode Protocol:	H264 T
Encode Level:	mainprofile 🔻
First stream	
Resolution:	1920x1080 V
Bit Rate:	4096 (32~8192) kbps
Frame Rate:	25 • fps
I Key Frame Interval:	25 (2~150)
Bit Rate Control:	• CBR • VBR
Fluctuate Level:	1 •
Second stream	
Resolution:	320x240 🔻
Bit Rate:	1024 (32~6144) kbps
Frame Rate:	25 • fps
I Key Frame Interval:	25 (2~150)
Bit Rate Control:	• CBR • VBR
Fluctuate Level:	1 🔻
	Apply Cancel

1) 720p120

옵션항목: On, Off

2) Video format

50HZ(PAL)and 60HZ(NTSC),

Dial priority three formats 지원

3) Encode Protocol

H.264, H.265, MJPEG three formats 지원

4) Encode Level

baseline, mainprofile, highprofile three formats 지원

5) Resolution

1920x1080, 1280x720,

1024x576, 720x480, 720x576, 320x240

6) Bit Rate

Bit flow/stream 을 설정할 수 있으나 네트워크 대역폭이 낮은 상태에서 할당된 Bit flow/stream 이 클 경우 비디오 시그널 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다.

7) Frame rate

프레임율의 크기를 설정할 수 있습니다. 일반적으로 frame rate 이 커질수록 이미지가 부드럽게 나타납니다.

8) I key frame interval:

프레임 간 Interval 을 설정합니다.

9) Bit Rate control

Code stream control way: 고정 비트 전송률: video coder 는 프리셋 속도에 따라 코딩 됩니다. 가변 비트 전송률: video coder 는 최적의

화질을 구현할 수 있는 프리셋 속도를 기준으로 조정됩니다.

10)Fluctuate level

가변속도의 변동 폭을 제어합니다, grade 1 ~ 6

6.3 Image Setup, "Image" 클릭



1) Brightness(명도)

우측 슬라이더 컨트롤을 바로 조절하며 기본값은 6입니다.

2) Saturation(채도)

우측 슬라이더 컨트롤을 바로 조절하며 4) Input Type 기본값은 3 입니다..

3) Contrast(대비)

우측 슬라이더 컨트롤을 바로 조절하며 기본값은 6입니다.

4) Sharpness(선명도)

우측 슬라이더 컨트롤을 바로 조절하며 7) ADTS Options 기본값은 1 입니다

5) Hue(색조)

우측 슬라이더 컨트롤을 바로 조절하며 기본값은 7 입니다.

- 6) Flip & Mirror
- 7) Button

파라미터 조정 후 저장 시 "apply" 버튼을 누르고, 취소 시 "cancel" 버튼을 누릅니다. "default" 버튼은 기본값을 설정합니다.

6.4 Audio Setup, please "Audio" 클릭

Audio Settings			
Audio Type:	AAC 🔻		
Sample Rate:	48K 🔻		
Bit Rate:	96K 🔻		
Input Type:	Line in 🔻		
Input Vol L :	8	(-97~30)	db
Input Vol R :	8	(-97~30)	db
ADTS Options:	Off 🔻		
	A	pply	Cancel

1) Audio Type

Audio type AAC

2) Sample rate

Sample rate: 44.1 K 와 48 K 중 선택

3) Bit rate Bit rate : 96k, 128k, 256k 중 선택

line 만 가능

5) Input VolL

좌측 채널 볼륨

- 6) Input VolR 우측 채널 볼륨
- 옵션항목: On, Off

8) Button

파라미터 저장 시, "apply" 버튼을, 취소 시 "cancel" 버튼을 선택합니다.

Live Video Work Mode RTSP • Reboot Reboot Image Audio IserNan System Network Information Cancel Apply Zoom In Zoom Out Focus In Focus Out Pan Speed 10 * Tilt Speed 10 * Zoom Speed 5 . Focus Speed 5 • Set Call Preset (0~254) Language English .

6.5 System Setting, "System" 클릭

1) Work Mode

Work Mode RTSP

2) Reboot

"Reboot" 버튼을 클릭하며 시스템이 다시 시작됩니다.

3) User and password

패스워드 수정 시(문자, 숫자만 가능)

4) Apply / Cancel

패스워드 수정 및 취소 시.

6.6 Network Setting, "Network" 클릭



1) Lan Settings

Default the IP address 는 192.168.100.88 이며, MAC address 는 변경할 수 있습니다.

2) Port Settings

A. HTTP Port

 IP address 는 복수의 웹 어플리케이션을

 실행할
 수
 있는
 네트워크
 장비를

 식별합니다. 각각의 네트워크 프로그램은

 데이터
 전송을
 위해
 포트를
 사용하며

 포트에서
 포트로
 이동합니다.
 Port

 setting
 은
 전송포트를
 사용하는
 Web

 Server
 프로그램을
 설정하는
 것입니다.

 포트
 맵핑(mapping)
 시
 포트번호와

 일치되어야<합니다.(default port: 80)</td>
 80

B. RTSP Port

RTSP 프로토콜을 지원하며, VLC tools broadcast 를 사용합니다.

C. PTZ Port	7 Dow	nload	the	Netwo	rk up	grade
PTZ 프로토콜을 지원합니다. (default port:	prog	gram				
5678)	Upg	grade	program	0	필요한	경우,
3) Control Protocol 세팅	수입	[원에 문	문의 하시	기 바랍	니다.	
Camera control communication protocol						
설정, Visca address, Pelco-D address,						
Pelco-P address 포함						
4) RTMP Setting						
Setting the camera stream,						
"On", "Off", "Video", "Audio", etc.						
5) RTSP Setting						
Network camera rtsp protocol 설정, "On",						
"Off".						
6) ONVIF Setting						
ONVIF protocol 설정 및 ONVIF 인증,						
"On", "Off".						
7) Multicast Setting						
Multicast "On", "Off",						
multicast address(default address						
224.1.2.3), port(default 6688)						
8) Apply / Cancel						
6.7 Device Information,						
"information" 클릭						
Device information 을 확인합니다.						
Information						
Device ID: HD Camera						
Software Version: SOC v6.1.55 - ARM v6.1.82T						
Apply Cancel						

USB3.0

Camera support UVC protocol, compatible USB2.0 & USB3.0.

USB3.0 지원 1920x1080p/60 최대 출력

USB2.0 지원 960x540p/60 최대 출력

Support OS

Windows XP/2003/VISTA/7/8 and other system、Linux、Mac OS

General software

Windows: AMCAP, VLC, Debut Video Capture, etc.

Linux:V412 software driver and VLC media player, etc.

Mac OS: FaceTime. iChat, Photo Booth and Debut Video Capture, etc.

Notice:

AMCAP 를 사용 시, AMCAP version 8.0 을 추천합니다.

상위버전을 사용 시, 원활하지 않은 스트리밍이 야기될 수 있습니다.



USB 케이블을 통해 카메라에 최초 연결 시, plug-in 이 설치 되어야 합니다.

Maintenance and Troubleshooting

카메라 관리

- 장시간 카메라를 사용하지 않을 경우 전원을 OFF 하고, 플러그를 뽑아 주십시오.
- 카메라 커버를 닦을 경우 부드러운 천을 사용하십시오.
- 렌즈를 닦을 경우 부드럽고 마른 천을 사용하고, 오염이 심할 경우, 중성 세제를 이용하여 닦아냅니다.

금지 사항

- 태양이나 램프 등과 같이 매우 밝은 피사체를 촬영하지 마십시오.
- 불안정한 조명 아래에서 카메라를 사용하지 마십시오, 화면 깜박임이 발생할 수 있습니다.
- TV 나 무선 송수신기 등과 같이 강력한 전자파를 송수신하는 설비 근처에서 사용하지 마십시오.

Troubleshooting

Image

- No image
 - 1. 전원 연결을 확인합니다.
 - 2. 시동 후 카메라가 셀프 테스트를 진행하는지 확인합니다.
 - 3. Bottom 스위치가 OFF 로 되어 있는지 확인합니다.
 - 4. 비디오 케이블이 정확하게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 영상이 비정상적일 경우
 비디오 케이블이 정확하게 연결되어 있는지 학인 합니다.
- 화면이 흔들릴 경우
 - 1. 카메라가 정확하게 고정되어 있는지 확인합니다.
 - 2. 근처에 흔들림을 유발시키는 장비나 장치가 있는지 확인합니다.
- IE 브라우저에서 비디오 이미지가 보이지 않을 경우 인터넷을 통해 최초 접속 시 플레이어 소프트웨어(VCL) 설치가 필요합니다.
 VCL 웹사이트 <u>http://www.videolan.org/vlc.download</u> 를 방문하여 VLC(player software)을 설치합니다.

- IE 웹 브라우저에서 IP Camera 에 접속이 되지 않을 경우.
 - 1. 해당 네트워크가 정상적으로 작동하고 있는지 확인
 - 2. IP Camera 와 네트워크를 종료 후, IP address 를 재설정 후 접속
 - 3. Server's IP address 와 subnet mask, gateway address 확인
 - 4. MAC addresses 충돌
 - 5. 다른 장치에 의해 해당 포트가 점유되어 있는지 확인.
- 잘못된 IP address 로 수정하거나 웹 패스워드를 알 수 없는 경우, IR 리모컨의 "[*]+[#]+[Manual]" 누르면 디폴트 값으로 변경됩니다. (Default IP: 192.168.100.88 Default username: admin Default password: admin)

Control

- 리모컨으로 카메라가 작동되지 않을 경우
 - 1. 건전지를 체크합니다.
 - 2. 카메라가 작동 모드를 확인합니다.
 - 3. 리모컨과 카메라의 IR address 가 일치하는지 확인합니다
- Serial communication 으로 카메라가 작동되지 않을 경우
 - 1. 카메라 작동 모드를 확인합니다.
 - 2. 컨트롤 케이블이 정확하게 연결되어 있는지 확인합니다..